



Introduction

Subli-Light is a transfer paper that allows you to dye sub onto white or light coloured garments made from cotton, polyester or nylon.

Artwork

The **Subli-Light** sheets work with full tone block colours.

IMPORTANT

It is not suitable for half tones, photographs or anything with a graduated colour.

Mirror your image prior to printing.

Printing

Print onto the sheet using your Sawgrass SG400 or SG800 printer and genuine Sawgrass dye sublimation inks. After printing press the sheet immediately.

Before Pressing

If you have a Teflon cover / skirt on your heat press remove it. Turn on your heat press and set to **170°C** for **30 seconds**.

Close your heat press to heat up the lower platen. When complete release press.

Put the garment on the lower platen and press for 5 seconds to warm it up.

Pressing

Place the printed **Subli-Light** sheet onto the garment and press for 20-30 seconds

Release the press and remove the **Subli-Light** sheet within 2 seconds, **before** you remove the garment from the lower platen.

Finishing

Whilst the garment is now ready you can increase the wash life of the garment by now sealing with the **Matt Finishing** or **Gloss Finishing** sheet.

Place garment on the heat press and cover with chosen **Finishing Sheet** and press for **30 seconds** at the same temperature as above.

Washing

Garments can be washed at up to **30°C**.

Ironing

Place a piece of silicone paper over the print if ironing.

Example Garment Prints Using Subli-Light



Beskrivelse

Subli-Light er et printbart transferpapir som gjør det mulig å sublimere på hvite og lyse tekstiler laget av bomull, polyester eller nylon.

Grafikk

Arkene fungerer med tette farger.

VIKTIG

Arkene vil ikke fungere sammen med halvtette farger, fotografier eller logo med graderinger. **Speilvend grafikken** før printing.

Printing

Print på arket ved å benytte Sawgrass SG400 eller SG800 printer med Sawgrass sitt originale blekk.

Før press

Om du benytter et tefloncover eller lignende på varmpressen, må dette fjernes først. Skru på varmpressen og still den inn på **170°C i 30 sekunder**.

Steng varmpressen slik at underplaten blir varmet opp.

Når varmpressen er varm nok, åpne pressen og legg plagget i varmpressen og press i **5 sekunder** for å varme det opp.

Pressing

Plasser det printed **Subli-Light** arket på plagget med trykket ned mot plagget og press i 20-30 sekunder.

Åpne pressen og fjern **Subli-Light** arket inne 2 sekunder, og før du fjerner plagget fra pressen.

Avslutning

Nå er plagget klart, men du kan forlenge levetiden på trykket ved å forsegle det med **Matt** eller **Blank** avslutningsark.

Plasser plagget på varmpresse, og dekk til trykket med ønsket avslutningsark. Press på samme temperatur i 30 sekunder.

Vasking

Plagget kan vaskes opp til **30°C**.

Stryking

Ved stryking av plagget dekkes trykket med silikonpapir.

Example Garment Prints Using Subli-Light

